

Ersatzteilliste

Großvolumenschaufel L/XL (Vers. 1.0)

Bressel und Lade
Maschinenbau GmbH



L16

L17

Adresse

Bressel und Lade Maschinenbau GmbH
Hauptstraße 21
D-27374 Visselhövede

Telefon 0049 (0) 4262 / 9547-0
Telefax 0049 (0) 4262 / 9547-70

E-Mail: info@bressel-lade.de
Internet: <http://www.bressel-lade.de>

Kennzeichnung


Die Kennzeichnung erfolgt durch das Typenschild, sie besitzt Urkundenwert und darf nicht verändert oder unkenntlich gemacht werden!

		Bressel und Lade Maschinenbau GmbH Hauptstr. 21 D-27374 Visselhövede Tel.: 0049 (0)4262 / 9547-0 www.bressel-lade.de		
Seriennummer:				
Bezeichnung:				
Aufnahme:				
Baujahr:	Tragkraft:	kg	Gewicht:	kg

Angaben für Anfragen und Bestellungen

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist die Modellbezeichnung, die Seriennummer und das Baujahr der Maschine anzugeben für die das Ersatzteil bestimmt ist.

Hinweis Die Verwendung von Ersatzteilen anderer Hersteller ist nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.



Ersatzteilliste – Großvolumenschaufel L/XL L16/L17			Stand 01/2020
Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	
01	900000004748	Seitliche Schürfleiste in Fahrtrichtung rechts	Standard
Breite 2000 mm (Innenmaß)			
02	708020202050	Schürfleiste 200x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Standard
	708015312050	Polyurethanleiste mit Fase (Innenmaß + 50mm)	Option zus. PU Leiste
	708010042045	Flachstahl 60x10 mm (Innenmaß + 45mm, ungebohrt)	Option zus. PU Leiste
	9 x 99361216	Senkkopfschraube M12 x 60mm	Option zus. PU Leiste
	9 x 99000013	Stopmutter M12 ISO 7040	Option zus. PU Leiste
	708030302050	Schürfleiste 300x30 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
	70822050	Wendemesser 200x20 mm mit 10 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	708252050	Wendemesser 250x25 mm mit 10 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	70802025	Schraube und Mutter für Wendemesser (Anzahl angeben)	Option Wendemesser

Ersatzteilliste – Großvolumenschaufel L/XL L16/L17			Stand 01/2020
Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	
Breite 2200 mm (Innenmaß)			
02	708020202250	Schürfleiste 200x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Standard
	708015312250	Polyurethanleiste mit Fase (Innenmaß + 50mm)	Option zus. PU Leiste
	708010042245	Flachstahl 60x10 mm (Innenmaß + 45mm, ungebohrt)	Option zus. PU Leiste
	11 x 99361216	Senkkopfschraube M12 x 60mm	Option zus. PU Leiste
	11 x 99000013	Stopmutter M12 ISO 7040	Option zus. PU Leiste
	708030302050	Schürfleiste 300x30 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
	70822250	Wendemesser 200x20 mm mit 11 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	70802025	Schraube und Mutter für Wendemesser (Anzahl angeben)	Option Wendemesser
Breite 2300 mm (Innenmaß)			
02	708020202350	Schürfleiste 200x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Standard
	708015312350	Polyurethanleiste mit Fase (Innenmaß + 50mm)	Option zus. PU Leiste
	708010042345	Flachstahl 60x10 mm (Innenmaß + 45mm, ungebohrt)	Option zus. PU Leiste
	11 x 99361216	Senkkopfschraube M12 x 60mm	Option zus. PU Leiste
	11 x 99000013	Stopmutter M12 ISO 7040	Option zus. PU Leiste
	708030302350	Schürfleiste 300x30 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
	70822350	Wendemesser 200x20 mm mit 11 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	70802025	Schraube und Mutter für Wendemesser (Anzahl angeben)	Option Wendemesser
Breite 2400 mm (Innenmaß)			
02	708020202450	Schürfleiste 200x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Standard
	708015312450	Polyurethanleiste mit Fase (Innenmaß + 50mm)	Option zus. PU Leiste
	708010042445	Flachstahl 60x10 mm (Innenmaß + 45mm, ungebohrt)	Option zus. PU Leiste
	11 x 99361216	Senkkopfschraube M12 x 60mm	Option zus. PU Leiste
	11 x 99000013	Stopmutter M12 ISO 7040	Option zus. PU Leiste
	708030302450	Schürfleiste 300x30 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
	70822450	Wendemesser 200x20 mm mit 12 Bohrungen (bis 2014)	Option Wendemesser
	70821450	Wendemesser 200x20 mm mit 7 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	2 x 70820500	Wendemesser 200x20 mm mit 2 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	708251450	Wendemesser 250x25 mm mit 7 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	2 x 708250500	Wendemesser 250x25 mm mit 2 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	70802025	Schraube und Mutter für Wendemesser (Anzahl angeben)	Option Wendemesser
Breite 2500 mm (Innenmaß)			
02	708020202550	Schürfleiste 200x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Standard
	708015312550	Polyurethanleiste mit Fase (Innenmaß + 50mm)	Option zus. PU Leiste
	708010042545	Flachstahl 60x10 mm (Innenmaß + 45mm, ungebohrt)	Option zus. PU Leiste
	11 x 99361216	Senkkopfschraube M12 x 60mm	Option zus. PU Leiste
	11 x 99000013	Stopmutter M12 ISO 7040	Option zus. PU Leiste
	708030302550	Schürfleiste 300x30 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
	70822550	Wendemesser 200x20 mm mit 12 Bohrungen (bis 2014)	Option Wendemesser
	70821550	Wendemesser 200x20 mm mit 7 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	2 x 70820500	Wendemesser 200x20 mm mit 2 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	708251550	Wendemesser 250x25 mm mit 7 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	2 x 708250500	Wendemesser 250x25 mm mit 2 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	70802025	Schraube und Mutter für Wendemesser (Anzahl angeben)	Option Wendemesser

Ersatzteilliste – Großvolumenschaufel L/XL L16/L17			Stand 01/2020
Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	
Breite 2600 mm (Innenmaß)			
02	708020202650	Schürfleiste 200x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Standard
	708015312650	Polyurethanleiste mit Fase (Innenmaß + 50mm)	Option zus. PU Leiste
	708010042645	Flachstahl 60x10 mm (Innenmaß + 45mm, ungebohrt)	Option zus. PU Leiste
	12 x 99361216	Senkkopfschraube M12 x 60mm	Option zus. PU Leiste
	12 x 99000013	Stopmutter M12 ISO 7040	Option zus. PU Leiste
	708030302650	Schürfleiste 300x30 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
	70822650	Wendemesser 200x20 mm mit 13 Bohrungen (bis 2014)	Option Wendemesser
	70821650	Wendemesser 200x20 mm mit 8 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	2 x 70820500	Wendemesser 200x20 mm mit 2 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	708251650	Wendemesser 250x25 mm mit 8 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	2 x 708250500	Wendemesser 250x25 mm mit 2 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	70802025	Schraube und Mutter für Wendemesser (Anzahl angeben)	Option Wendemesser
Breite 2800 mm (Innenmaß)			
02	708020202850	Schürfleiste 200x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Standard
	708015312850	Polyurethanleiste mit Fase (Innenmaß + 50mm)	Option zus. PU Leiste
	708010042845	Flachstahl 60x10 mm (Innenmaß + 45mm, ungebohrt)	Option zus. PU Leiste
	12 x 99361216	Senkkopfschraube M12 x 60mm	Option zus. PU Leiste
	12 x 99000013	Stopmutter M12 ISO 7040	Option zus. PU Leiste
	708030302850	Schürfleiste 300x30 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
	70821850	Wendemesser 200x20 mm mit 9 Bohrungen	Option Wendemesser
	2 x 70820500	Wendemesser 200x20 mm mit 2 Bohrungen	Option Wendemesser
	708251850	Wendemesser 250x25 mm mit 9 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	2 x 708250500	Wendemesser 250x25 mm mit 2 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	70802025	Schraube und Mutter für Wendemesser (Anzahl angeben)	Option Wendemesser
Breite 3000 mm (Innenmaß)			
02	708020203050	Schürfleiste 200x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Standard
	708015313050	Polyurethanleiste mit Fase (Innenmaß + 50mm)	Option zus. PU Leiste
	708010043045	Flachstahl 60x10 mm (Innenmaß + 45mm, ungebohrt)	Option zus. PU Leiste
	13 x 99361216	Senkkopfschraube M12 x 60mm	Option zus. PU Leiste
	13 x 99000013	Stopmutter M12 ISO 7040	Option zus. PU Leiste
	708030303050	Schürfleiste 300x30 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
	70822050	Wendemesser 200x20 mm mit 10 Bohrungen	Option Wendemesser
	2 x 70820500	Wendemesser 200x20 mm mit 2 Bohrungen	Option Wendemesser
	708252050	Wendemesser 250x25 mm mit 10 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	2 x 708250500	Wendemesser 250x25 mm mit 2 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
	70802025	Schraube und Mutter für Wendemesser (Anzahl angeben)	Option Wendemesser
03	900000004747	Seitliche Schürfleiste in Fahrtrichtung links	Standard