

Ersatzteilliste

Schwergutschaufel L (Vers. 1.0)

Bressel und Lade
Maschinenbau GmbH



Adresse

Bressel und Lade Maschinenbau GmbH
Hauptstraße 21
D-27374 Visselhövede

Telefon 0049 (0) 4262 / 9547-0
Telefax 0049 (0) 4262 / 9547-70

E-Mail: info@bressel-lade.de
Internet: <http://www.bressel-lade.de>

Kennzeichnung


Die Kennzeichnung erfolgt durch das Typenschild, sie besitzt Urkundenwert und darf nicht verändert oder unkenntlich gemacht werden!

		Bressel und Lade Maschinenbau GmbH Hauptstr. 21 D-27374 Visselhövede Tel.: 0049 (0)4262 / 9547-0 www.bressel-lade.de		
Seriennummer:				
Bezeichnung:				
Aufnahme:				
Baujahr:	Tragkraft:	kg	Gewicht:	kg

Angaben für Anfragen und Bestellungen

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist die Modellbezeichnung, die Seriennummer und das Baujahr der Maschine anzugeben für die das Ersatzteil bestimmt ist.

Hinweis Die Verwendung von Ersatzteilen anderer Hersteller ist nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.



Ersatzteilliste – Schwergutschaufel L L27			Stand 01/2020
Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	
Breite 2000 mm (Innenmaß)			
01	708015202050	Schürfleiste 150x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Standard
01	708020202050	Schürfleiste 200x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
01	708030302050	Schürfleiste 300x30 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
02	708010162032	Schürfleiste 100x16 mm (Innenmaß + 32mm)	Option Glätteschiene
03	70822050	Wendemesser 200x20 mm mit 10 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
Breite 2200 mm (Innenmaß)			
01	708015202250	Schürfleiste 150x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Standard
01	708020202250	Schürfleiste 200x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
01	708030302250	Schürfleiste 300x30 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
02	708010162232	Schürfleiste 100x16 mm (Innenmaß + 32mm)	Option Glätteschiene
03	70822250	Wendemesser 200x20 mm mit 11 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
Breite 2300 mm (Innenmaß)			
01	708015202350	Schürfleiste 150x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Standard
01	708020202350	Schürfleiste 200x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
01	708020202350	Schürfleiste 300x30 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
02	708010162332	Schürfleiste 100x16 mm (Innenmaß + 32mm)	Option Glätteschiene
03	70822350	Wendemesser 200x20 mm mit 11 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
Breite 2400 mm (Innenmaß)			
01	708015202450	Schürfleiste 150x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Standard
01	708020202450	Schürfleiste 200x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
01	708020202450	Schürfleiste 300x30 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
02	708010162432	Schürfleiste 100x16 mm (Innenmaß + 32mm)	Option Glätteschiene
03	70822450	Wendemesser 200x20 mm mit 12 Bohrungen (bis 2014)	Option Wendemesser
03	70821450	Wendemesser 200x20 mm mit 7 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
03	2 x 70820500	Wendemesser 200x20 mm mit 2 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser

Ersatzteilliste – Schwergutschaufel L L27			Stand 01/2020
Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	
Breite 2500 mm (Innenmaß)			
01	708015202550	Schürfleiste 150x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Standard
01	708020202550	Schürfleiste 200x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
01	708030302550	Schürfleiste 300x30 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
02	708010162532	Schürfleiste 100x16 mm (Innenmaß + 32mm)	Option Glätteschiene
03	70822550	Wendemesser 200x20 mm mit 12 Bohrungen (bis 2014)	Option Wendemesser
03	70821550	Wendemesser 200x20 mm mit 7 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
03	2 x 70820500	Wendemesser 200x20 mm mit 2 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
Breite 2600 mm (Innenmaß)			
01	708015202650	Schürfleiste 150x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Standard
01	708020202650	Schürfleiste 200x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
01	708030302650	Schürfleiste 300x30 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
02	708010162632	Schürfleiste 100x16 mm (Innenmaß + 32mm)	Option Glätteschiene
03	70822650	Wendemesser 200x20 mm mit 13 Bohrungen (bis 2014)	Option Wendemesser
03	70821650	Wendemesser 200x20 mm mit 8 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
03	2 x 70820500	Wendemesser 200x20 mm mit 2 Bohrungen (ab 2014)	Option Wendemesser
Breite 2800 mm (Innenmaß)			
01	708015202850	Schürfleiste 150x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Standard
01	708020202850	Schürfleiste 200x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
01	708030302850	Schürfleiste 300x30 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
02	708010162832	Schürfleiste 100x16 mm (Innenmaß + 32mm)	Option Glätteschiene
03	70821850	Wendemesser 200x20 mm mit 9 Bohrungen	Option Wendemesser
03	2 x 70820500	Wendemesser 200x20 mm mit 2 Bohrungen	Option Wendemesser
Breite 3000 mm (Innenmaß)			
01	708015203050	Schürfleiste 150x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Standard
01	708020203050	Schürfleiste 200x20 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
01	708030303050	Schürfleiste 300x30 mm (Innenmaß + 50mm) 500 HB	Optional
02	708010163032	Schürfleiste 100x16 mm (Innenmaß + 32mm)	Option Glätteschiene
03	70822050	Wendemesser 200x20 mm mit 10 Bohrungen	Option Wendemesser
03	2 x 70820500	Wendemesser 200x20 mm mit 2 Bohrungen	Option Wendemesser
04	70802025	Schraube und Mutter für Wendemesser (Anzahl angeben)	Option Wendemesser
05	99200205	Sterngriffschraube	Option Schutzrohr
06	63219930	Schutzrohr / Straßenschutz zum Aufkleppen	Option Schutzrohr
07	70901000	Schotterzahn steckbar mit Hülse und Sicherungsblech	Option Schotterzahn 2
08	n.a.	Nur komplett (siehe Pos. 06)	Option Schotterzahn 2
08a	99000040	Sicherungsblech für Schotterzahn -steckbar	Option Schotterzahn 2
09	70901500	Schotterzahn s.B. steckbar mit Hülse und Sicherung	Option Schotterzahn 3
10	n.a.	Nur komplett (siehe Pos. 09)	Option Schotterzahn 3
11	70900003	Sicherung für Schotterzahn s.B. -steckbar	Option Schotterzahn 3